



Storm



RU



UA



KZ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

User manual / Посібник користувача / Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрическая тепловая пушка – тепловентилятор

Electric fan heater / Електрична теплова гармата / Электр жылыту пушкисы

Модель
Model

Thermex Storm2

Thermex Storm3

Thermex Storm5



Wi-Fi
Motion



Накопительные водонагреватели

Storage water heaters / Жинақтауышы
сүжылыктыштар / Накопичувальни
водонагріаачи



Комбинированные (косвенные) водонагреватели

Combined water heaters / Арапас
сүжылыктыштар / Комбіновані
водонагріаачи



Проточные водонагреватели

Instantaneous water heaters / Арынды
сүжылыктыштар / Проточни
водонагріаачи



Газовые колонки

Gas instantaneous water heaters /
Газ баганалары / Газові колонки



Газовые котлы

Gas boilers / Газ қазандары /
Газові котли



Электрические котлы

Electric boilers / Электр қазандар /
Електричні котли



Электрические конвекторы

Electric convectors / Электрлік
конвекторлар / Електричні конвектори



Тепловые пушки

Electric fan heaters / Жылу
зенбіректері / Теплові гармати



Мультипот

система кипячения питьевой воды
Multipot / Мультипот / Мультипот



Перед первым использованием электрической тепловой пушки внимательно прочитайте настоящеe руководство по эксплуатации и обратите особое внимание на пункты, обозначенные символом «ВНИМАНИЕ!»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем с приобретением электрической тепловой пушки THERMEX.

Электрическая тепловая пушка THERMEX – это современное оборудование, которое отличается стильным внешним видом, высокой безопасностью, надежностью и эффективностью обогрева.

В целях экономии электроэнергии и регулировки температуры нагрева тепловые пушки THERMEX снабжены терморегулятором, а для обеспечения безопасности – термовыключателем, защищающим от перегрева.

Настоящее руководство распространяется на тепловые пушки (тепловентиляторы) THERMEX моделей **STORM 2, STORM 3, STORM 5** (далее по тексту тепловая пушка, прибор, устройство). Полное наименование приобретенного вами прибора указано в идентификационной табличке на корпусе прибора, а также на коробке.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
2. Перед использованием прибора внимательно осмотрите его, включая сетевой кабель и вилку на предмет любых видимых повреждений. Не используйте поврежденный прибор. Проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания, шнур питания не должен быть пережат тяжелыми предметами.
3. Не используйте прибор до тех пор, пока он не будет полностью установлен в соответствии с инструкциями.
4. Всегда используйте прибор с установленными ножками и не снимайте кожух с корпуса прибора.
5. Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования в качестве дополнительного источника отопления дома/квартиры/гаража и иного помещения бытового назначения.
6. Класс пылевлагозащиты прибора - IP20. Не размещайте прибор вблизи кранов, ванн, бассейнов, фонтанов или иных источников влаги. Удостоверьтесь, что прибор не может попасть в воду, предотвратите попадание воды и других жидкостей в прибор. В случае контакта прибора с жидкостью следует немедленно отключить его от электросети.
7. Перед эксплуатацией электрообогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по мощности и имеет канал заземления.
8. Перед использованием проверьте маркировку на силовом проводе. В зависимости от типа провода прибор может быть использован в различных условиях:

Тип	Где можете использовать прибор	Не использовать
H07RN-F	В жилых помещениях, на складах, в цехах, на строительных площадках и в теплицах	
H05RN-F	В жилых помещениях, на складах, в цехах или в теплицах	На строительных площадках
H05RR-F H05VV-F	В жилых помещениях, на складах, в цехах	На строительных площадках и в теплицах

9. При срабатывании предохранителя и отключении прибора из-за перегрева он автоматически включится через несколько минут.
10. Розетка для подключения прибора должна иметь клемму заземления и располагаться в месте, защищенном от влаги.



11. Полностью расправьте шнур. Убедитесь, что он не соприкасается с корпусом прибора и предотвратите его нагревание. Не прокладывайте шнур под любым напольным покрытием. Убедитесь, что шнур не согнут под острым углом и не перекручен.
12. Вилка может немного нагреться во время использования прибора, что является нормальным. Если вилка нагрелась значительно, необходимо проверить розетку.
13. Запрещается использовать прибор на улице и в помещениях площадью менее 2,5 кв.м.
14. Запрещается использовать прибор в местах хранения легковоспламеняющихся веществ, топлива, краски и т.д., в местах с биологоактивной средой; сильно запыленной средой, а также размещать его вблизи других нагревательных приборов и вблизи открытого

огня.

15. Не располагайте тепловую пушку непосредственно под розеткой.
16. Расстояние от прибора до мебели, штор, постельных принадлежностей и иных текстильных изделий должно составлять не менее 1 метра.
17. Запрещается длительная эксплуатация прибора без надзора.
18. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув вилку из розетки.
19. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.
20. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание перегрева не накрывать обогреватель. Запрещается использовать тепловую пушку для сушки одежды.



21. Убедитесь, что воздух вокруг прибора может свободно циркулировать. При установке рядом со стеной не блокируйте пространство между стеной и прибором.
22. Не наматывайте шнур вокруг прибора после использования.
23. Перед перемещением, проведением очистки и пр. отключите прибор от сети и дождитесь полного остывания прибора.
24. Температура поверхности прибора и его частей во включенном состоянии могут достигать высокий значений. Остерегайтесь контакта включенного прибора с кожей и любыми посторонними предметами во избежание ожогов и возгорания.
25. Прибор не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, осензателльными или психическими способностями, а также лицами, не умеющими пользоваться прибором, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность устройства. Дети могут использовать тепловую пушку только под присмотром лиц, умеющих безопасно ее эксплуатировать. Необходимо всегда понимать, что существует риск возникновения пожароопасной ситуации или поражения электрическим током.
26. Не включайте прибор, если вы обнаружили повреждение корпуса, блока управления, шнура или вилки, если прибор неисправен, если он упал или имеются какие-либо другие признаки дефектов. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра и/или ремонта. Запрещается самостоятельно ремонтировать и/или модифицировать прибор.
27. Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Есть опасность удушья!
28. После транспортировки при температурах ниже рабочих необходимо выдержать прибор в помещении, где предполагается его эксплуатация (без включения в сеть) не менее 2 часов.
29. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение прибора не производите в режиме полного нагрева.
30. Прибор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от -10 до +40 °C и относительной влажностью до 93% (при температуре +25 °C), в условиях, исключающих попадание на него капель брызг, а также атмосферных осадков.
31. Прибор (включая шнур и вилку) может быть разобран и/или отремонтирован только уполномоченными и квалифицированными специалистами.

32. Всегда используйте этот нагреватель только по назначению и только так, как описано в данном руководстве по эксплуатации.
33. В случае технических проблем с прибором необходимо немедленно связаться с авторизованным сервисным центром для устранения неполадок.
34. Игнорирование вышеуказанных пунктов может привести к повреждению прибора, возникновению пожара и/или получению травм. Несоблюдение этих правил также немедленно аннулирует гарантию, в этом случае поставщик, импортер и/или производитель не несут никакой ответственности за любое из последствий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики

Модель	STORM 2	STORM 3	STORM 5
Артикул	450 007	450 008	450 009
Мощность	25/1 000/2 000 Вт	25/1 500/3 000 Вт	40/3 000/5 000 Вт
Напряжение	230 В~	230 В~	230 В~
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Нагревательный элемент	Металлокерамика	Металлокерамика	Металлокерамика
Управление	Механическое	Механическое	Механическое
Регулировка температуры	+	+	+
Установка	Напольная	Напольная	Напольная
Заданта от перегрева	+	+	+
Размеры аппарата	160*210*217 мм	209 *265 *293 мм	300*235*345 мм
Размеры коробки	220*165*230 мм	290x215x310 мм	330*250*355 мм
Вес нетто	1,7 кг	2,85 кг	4,32 кг
Вес брутто	1,9 кг	3,42 кг	4,86 кг
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Площадь обогрева*	20 м ²	30 м ²	50 м ²
Гарантия	2 года	2 года	2 года

* Указана ориентировочная площадь обогрева.

Модели **STORM 2** и **STORM 3** оборудованы штатным сетевым шнуром с евро вилкой.

Модель **STORM 5** в комплекте с вилкой типа P32341 (на 32 А).

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Тепловая пушка | -1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | -1 шт. |
| 3. Упаковка | -1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Тепловые пушки предназначены для вентиляции и обогрева помещений. Исполнение тепловой пушки – переносное, рабочее положение – установка на полу, условия эксплуатации – работа под надзором.

Несущая конструкция прибора (см. Рис.1) состоит из корпуса, изготовленного из листовой стали и имеющего цилиндрическую форму. В корпусе размещены вентилятор и нагревательный элемент из металлокерамики. Снаружи корпуса расположен блок управления. Корпус имеет воздухозаборную и воздуховыпускную решетки. Вентилятор затягивает воздух через отверстия воздухозаборной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя через пластину электронагревательного элемента, нагревается и подается в помещение через отверстия воздуховыпускной решетки.

Прибор включает в себя терmostат и саморегулирующийся выключатель для управления нагревательными элементами. Терmostат анализирует температуру воздуха и контролирует температуру окружающей среды. Двигатель вентилятора не контролируется терmostатом и продолжает работать, когда терmostат отключает нагревательный элемент. Саморегулирующийся выключатель отключит нагревательный элемент для обеспечения безопасности при перегреве.

Заводом-изготовителем могут быть внесены незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность работы прибора (данные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве).



Рис.1 Устройство прибора

Работа прибора возможна в одном из следующих режимов:

- вентиляция;
- вентиляция с нагревом (неполная мощность);
- вентиляция с нагревом (полная мощность).




Рис.2 Панель управления

Регулятор слева: переключатель режимов нагрева
Регулятор справа: регулятор термостата

Устройство может находиться в одном из следующих положений:

1. Положение в выключенном состоянии.
2. Положение режима вентиляции без нагрева.
3. Положение частичной мощности нагрева.
4. Положение полной мощности нагрева.

Порядок работы:

1. Установите прибор на ровную поверхность, следя инструкциям по установке.
2. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, отвечающую техническим характеристикам прибора.



Не рекомендуется использовать одну электрическую розетку для подключения тепловой пушки и другого электрического прибора во избежание перегрузки электрической сети

3. Перед подключением прибора к электросети переведите ручку переключателя режимов

нагрева в исходное положение (см. Рис.2). Затем подключите тепловую пушку к электросети. Включите вилку шнура питания в розетку с напряжением 230 В~50 Гц и заземляющим проводом.

4. Выберите один из режимов работы прибора и следуйте инструкциям:

Режим вентиляции (без нагрева)

Для включения прибора в режиме вентиляции (без нагрева) переведите ручку переключателя режимов нагрева во второе положение, повернув регулятор термостата до характерного щелчка (см. Рис.2), при этом начинает работать вентилятор. Чтобы отключить режим вентиляции и выключить прибор, переведите ручку регуляторов обратно в исходное положение (крайнее левое).

Режим прогрева помещения

Для быстрого прогрева помещения используйте третий режим (частичная мощность нагрева) или четвертый режим (полная мощность нагрева) регулятора режимов нагрева, при этом повернув регулятор термостата (справа) в его максимальное правое положение (см. Рис.2).

Режим поддержания температуры

Если температура окружающего воздуха выше, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции без нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже, чем установленная терморегулятором, пушка работает в режиме вентиляции с нагревом (мощность нагрева зависит от положения переключателя). Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения электроизогревателей (примерный диапазон поддерживаемой температуры от 0 до +40 °C). Для увеличения желаемой температуры поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

5. Для выключения прибора действуйте по инструкции:

Рекомендуется перевести прибор в режим вентиляции без нагрева (см. пункт 4 «Режим вентиляции») на 2-3 минуты, чтобы охладить нагревательные элементы внутри прибора. Затем выключите регуляторы термостата и мощности (положение MIN), отсоедините шнур питания и дайте прибору остывть до температуры воздуха. Когда прибор полностью остынет, положите его в упаковку. Не упаковывайте устройство до тех пор, пока корпус прибора (включая решетки) не остынет.



В целях увеличения эксплуатационного срока службы тепловой пушки рекомендуется соблюдать указанную последовательность выключения прибора.

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Таблица 2. Перечень возможных неисправностей приведен в таблице ниже.

Содержание неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Прибор не включается	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить
	Не работает переключатель	Проверить срабатывание переключателя, неисправный заменить
Воздушный поток не нагревается	Температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором	Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревательных элементов
	Обрыв цепи питания электронагревательных элементов	Устраниить обрыв
	Не работает переключатель	Проверить срабатывание переключателя, неисправный заменить
	Неисправны электронагревательные элементы	Заменить электронагревательные элементы

Примечание: для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

Прибор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов в случае перегрева корпуса. Перегрев корпуса прибора может наступить от следующих причин:

- входная и выходная решетки закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
- тепловая мощность прибора превышает теплопотери помещения, в котором он установлен;
- неисправен прибор.



Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом работы тепловой пушки. При появлении признаков ненормальной работы следует установить регуляторы в нерабочее положение, обесточить устройство, выяснить и устранить причины, вызвавшие аварийное отключение.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

RU




Рис.3 Электрическая схема STORM 2




Рис.4 Электрическая схема STORM 3




Рис.5 Электрическая схема STORM 5

8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

При нормальной эксплуатации прибор не требует технического обслуживания, а только чистку от пыли решетки вентилятора и решетки с лицевой стороны тепловой пушки, и контроля работоспособности. Исправность прибора определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице раздела 6.

При соблюдении условий эксплуатации, хранения и при своевременном устраниении неисправностей прибор может эксплуатироваться более 5 лет.



Перед техническим обслуживанием необходимо отсоединить прибор от сети и дать ему остыть

Для очистки поверхности прибора необходимо использовать мягкую влажную ткань. После чистки нужно вытереть прибор сухой тканью и дать просохнуть ему 24 часа перед включением.



Не использовать при чистке абразивные чистящие средства, полирующие средства, бензин, растворители и другие химикаты в целях предотвращения повреждения наружных поверхностей прибора

9. УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания прибора производитель устанавливает на него срок службы 5 лет с даты покупки.



При утилизации прибора необходимо соблюдать местные экологические законы и рекомендации. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +25 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C).

Транспортировка и хранение тепловых пушек осуществляются в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:



- Необходимость защиты груза от воздействия влаги



- Хрупкость груза, условие осторожного обращения



- Рекомендованный температурный диапазон хранения груза:
от +5°C до +25°C



- Правильное вертикальное положение груза

11. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель устанавливает срок гарантии на прибор **2 года**. Срок службы прибора при соблюдении требований данного руководства – **5 лет**. Дата изготовления указана на приборе.

Срок гарантии исчисляется с даты продажи прибора. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина срок гарантии исчисляется с даты выпуска прибора. Дата выпуска прибора закодирована в уникальном серийном номере, расположенным на идентификационной табличке на корпусе прибора. Серийный номер прибора состоит из тринадцати цифр. Третья и четвертая цифры серийного номера – год выпуска, пятая и шестая – месяц выпуска, седьмая и восьмая – день выпуска прибора. Претензии в период срока гарантии принимаются при наличии данного руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе прибора.

Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания прибора, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрической сети, в которой эксплуатируется прибор, вследствие коммерческого использования или в результате вмешательства третьих лиц.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора без предварительного уведомления.

12. СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель: THERMEX heating Technology (Jiangmen) CO., Ltd (ТЕРМЕКС хитинг Технолоджи (Цзяньмынь) Ко., Лимитед) # 51, Jianshedonglu, Taoyuan town, Heshan city, PRC (Цзяньшедунлу, Таоюань, г. Хэшань, КНР)

Страна производства – КНР.

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.



Все модели прошли обязательную сертификацию и соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011:

Наименование органа сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «Трастсерт»

Аттестат аккредитации регистрационный № RA. RU.11HB35

Номер сертификата: ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.00780/20

Срок действия сертификата: с 01.06.2020 по 31.05.2025

Декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037/2016:

ЕАЭС N RU Д-СН.PA01.B.08366/21

Срок действия: с 24.02.2021 по 18.02.2024 включительно

Наименование и местонахождение торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Российской Федерации:

ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 187002, Россия, Ленинградская область,
г. Тосно, Московское шоссе, д. 44, оф. 1, тел.: (812) 313-32-73

Импортер в Российскую Федерацию:

ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 187002, Россия, Ленинградская область,
г. Тосно, Московское шоссе, д. 44, оф. 1, тел.: (812) 313-32-73

Служба гарантийной и сервисной поддержки в Российской Федерации:

Тел.: 8-800-333-50-77

(понедельник — пятница с 09:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00
по московскому времени; звонок по России бесплатный), e-mail: service@thermex.ru

Головной сервисный центр (установка и подключение ЭВН, гарантийный и постгарантийный ремонт):

Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, тел.: (812) 313-32-73

Телефоны и адреса авторизованных сервисных центров в других городах и регионах России можно узнать на сайте www.thermex.ru или обратиться в сервисный центр, указанный фирмой-продавцом.

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Республике Беларусь:

Торговое унитарное предприятие «АКВАТЕРМЕКС»

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к.202Б

Телефоны: +375 17 3 800 200, +375 44 739-23-55

minsk@thermex.by www.thermex.by

Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ:

+375 17 284-89-03

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Казахстане:

ТОО «Термекс Сары-Арка»

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Қазақстанға импорттаушы, Қазақстанда сатушы, сапасы бойынша наразылықты қабылдаушы ұйым-ның атапу және орналаскан жері:

«Термекс Сары-Арка» ЖШС

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Республике Молдова:

ICS "Thermex MLD" SRL

R.Moldova, MD-2023, Mun.Chisinau, str. Uzinelor 78, of. 403. Tel.: +373 (22) 81 77 58

Сервис-центр в Молдове:

“RE-SERVE” S.R.L.

R.Moldova, MD-2001, Mun. Chisinau, bd. Gagarin 16, Tel.: +373 (22) 54-54-74

Представник виробника в Україні:

ТОВ «Термекс»

Тел. 0 (800) 500 610

www.thermex.u

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель _____ Серийный № _____

Дата продажи «____» 20____ г.

Фирма-продавец: _____

Подпись представителя
фирмы-продавца _____

Печать фирмы-
продавца

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:



Электр жылдыту пушкасын алғаш рет пайдаланар алдында осы пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!» символымен белгіленген тармактарға ерекше көніл боліңіз.

KZ

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізді THERMEX электр жылдыту пушкасын сатып алуынызben құттықтаймыз.

THERMEX электр жылдыту пушкасы – бұл жинақтылығымен, жогары қауіпсіздігімен, сенімділігімен және жылдыту тиімділігімен ерекшеленетін заманауи жабдық.

Электр энергиясын үнемдеу және қыздыру температурасын реттеу мақсатында THERMEX жылдыту пушкалары термореттегішпен, ал қауіпсіздікті камтамасыз ету үшін – қызып кетуден корғайтын термоажыратқышпен жабдықталған.

Осы Нұсқаулык **STORM 2, STORM 3, STORM 5** үлгілерінің (бұдан әрі мәтін бойынша жылдыту пушкасы, аспап, құрылғы) THERMEX сауда маркасының үрлемелі жылдықтарына қолданылады. Сіз сатып алған аспаптың толық атауы аспаптың корпусындағы сәйкестендіру тақтайшасында, сондай-ақ қорапта көрсетілген.

1. ҚАУПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Аспапты пайдаланар алдында осы пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз.
2. Аспапты пайдаланар алдында, желілік кабель мен ашаны қоса алғанда, кез келген көрінетін закымдануларға мұқият қарап шығыныз. Закымданған аспапты пайдаланбаңыз. Куат сымы оқшауламасының закымдануын тексеріңіз, куат сымы ауыр заттармен бастырылып қысылмауды тиис.
3. Аспапты нұсқаулықтарға сәйкес толық орнатылғанға дейін пайдаланбаңыз.
4. Әрқашан аяқтары орнатылған аспапты пайдаланыңыз және аспаптың корпусынан қантаманы алып тастамаңыз.
5. Бұл аспап үй/пәтер/гараж және өзге де тұрмыстық мақсаттагы үй-жайды қосымша жылдыту көзі ретінде үде пайдалануга арналған.
6. Аспаптың шаңнан, ылғалдан корғау класы - IP20. Аспапты шүмектердің, ванналардың, бассейндердің, бүркәктардың немесе басқа да ылғал көздерінің жанына орналастырмаңыз. Құрал суға тұспейтініне көз жеткізінің және құралға су мен басқа сұйықтықтардың түсүін болдырмаңыз. Аспапқа сұйықтық тиген жағдайда оны электр желісінен дерек ажырату керек.
7. Электр жылдықшыты пайдаланар алдында электр желісінің куат бойынша қажетті параметрлерге сәйкес келетініне және жерге қосу арнасы бар екенине көз жеткізінің.
8. Қолданар алдында күш беретін сымдағы таңбалауды тексеріңіз. Сым түріне байланысты аспап әр түрлі жағдайларда пайдаланулыу мүмкін:

Типі	Аспапты қайда қолдануға болады	Пайдалануға болмайды
H07RN-F	Тұрғын үй- жайларда, коймаларда, цехтарда, құрылымыс аландарында және жылышжайларда	
H05RN-F	Тұрғын үй- жайларда, коймаларда, цехтарда немесе жылышжайларда	Құрылымыс аландарында
H05RR-F H05VV-F	Тұрғын үй- жайларда, коймаларда, цехтарда	Құрылымыс аландарында және жылышжайларда

9. Сақтандырғыш іске қосылған кезде және қызып кету салдарынан аспап өшкен кезде ол автоматты түрде бірнеше минуттан кейін қосылады.
10. Аспапты қосуға арналған розеткада жерге түйіктау клеммасы болуы және ылғалдан коргалған жерде орналасуы тиис.



11. Баусымды толығымен түзетіңіз. Ол аспаптың корпусымен жана спайтындығына көз жеткізінің және оның қызып кетуін болдырмаңыз. Баусымды кез келген еден жабының астына төсеменіз. Баусымның катты бүгілмегенін және бүралмауды тексеріңіз.
12. Ашаны пайдалану кезінде сәл қызыу мүмкін, бұл қалыпты болып табылады. Егер аша айттарлықтай қызып кететін болса, розетканы тексеру қажет .
13. Аспапты далада және ауданы 2,5 ш. м. аз үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.

14. Аспалты тез тұтандатын заттарды, отынды, бояуларды және т.б. сактау орындарында, биологиялық активті ортасы бар жерлерде, қатты тозандатылған ортада пайдалануга, сондай-ак оны басқа қыздыру аспаптарының жаңында және ашық от жаңында орналастыруға тыйым салынады.
15. Жылдыту пушкасын тікелей розетканың астына орнатпацыз.
16. Аспаптан жиназга, перделерге, төсек-орын жабдықтарына және өзге токыма бұйымдарына дейінгі қашықтық кемінде 1 метр болуы тиіс.
17. Аспапты қадағалаусызы ұзак уақыт пайдалануга тыйым салынады.
18. Тазалау немесе техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрып, сондай-ак жұмыста ұзак уақыт үзілісте розеткадан ашаны суырып алып, аспапты ошіріңіз.
19. Аспапты жылжытқанда ерекше сактық сактанды. Аспапты соғып алмаңыз және оның қулауына жол берменіз.
20. ЕСКЕРТУ! Кызып кетпес үшін жылдықшыты жаппаңыз. Киймді кептіру үшін жылдыту пушкасын пайдалануга тыйым салынады.



21. Аспаптың айналасындағы ауа еркін айнала алатынына көз жеткізіңіз. Қабырганың жаңында орнатылған көзде қабырга мен аспап арасындағы кеңістікті бөгеттеменіз.
22. Қолданғаннан кейін аспаптың айналасына баусымды орамаңыз.
23. Ауыстыру, тазалауды жүргізу және т.б. алдында аспапты желіден ажыратып, аспап толық суығанға дейін күтіңіз.
24. Аспаптың үстіндегі бетінің және оның боліктерінің қосылған күйдегі температурасы жоғары мәндерге жетуі мүмкін. Қүйіп қалу мен жануды болдырмау үшін қосылған аспаптың теріге және кез келген бөгде заттарға тиіп кетуінен сактандырыңыз.
25. Аспап аспаптың қауіпсіздігіне жауап беретін тулғалардың бакылауымен немесе нұсқаулықтарына сәйкес болған жағдайларды қоспағанда, дene, түйсік немесе психикалық қабілетті шектеулі адамдардың, сондай-ак жылдыту пушкасын пайдалана алмайтын адамдардың пайдалануына арналмаған. Балалар жылдыту пушкасын қауіпсіз пайдалана алған адамдардың бакылауымен гана пайдалана алады. Орт қауіпте жағдайдың пайда болу немесе электр тогымен закымдану қаупі бар екенін әрдайым түсіну қажет.
26. Егер аспап бұзылған болса немесе басқа да ақаулар белгілері бар болса, корпусты, басқару блогын, баусымды немесе ашаны закымдаган жағдайда аспапты қоспаңыз. Тексеру және/немесе жондеу үшін авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Аспапты өз бетінше жондеуге және/немесе түрлендіруге тыйым салынады.
27. Балалар үшін қауіпсіздік мақсатында қантаманы (полиэтилен пленка, картон) қараусыз қалдырмаңыз. Балаларға полиэтилен пленкамен ойнауга жол берменіз. Тұншығу қаупі бар!
28. Жұмыс температурасынан төмен температураларда тасымалдағаннан кейін аспапты пайдалану болжанатын үй-жайда (желіге қоспай) кемінде 2 сағат ұстай қажет.
29. Ұзақ уақыт сактағаннан немесе жұмыста үзілістен кейін аспапты бірінші рет қосу толық қыздыру режимінде жүргізімейді.
30. Аспап -10-тан +40 °C-ка дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 93%-га дейінгі (+25 °C температурада) үй-жайларда орташа және салын климатты

аудандарда, аспапқа шашыранды тамшыларының, атмосфералық жауын-шашынның түсүін бодырмайтын жағдайларда пайдалануға арналған.

31. Аспап (баусым мен ашасын коса алғанда) тек өкілетті және білікті мамандармен ғана болшектелуі және/немесе жөнделуі мүмкін.
32. Бұл жылдықты мақсаты бойынша және тек қана берілген пайдалану нұсқаулығында сипатталғандай пайдалану керек.
33. Аспаптармен техникалық проблемалар болған жағдайда ақаулықтарды жою үшін авторландырылған сервистік орталықпен деруей байланысу кажет.
34. Жоғарыда көрсетілген тармактарды сактамау аспаптың закымдануына, өрттің туындауына және/немесе жаракат алуға әкеп согуы мүмкін. Осы ережелерді сактамау, сондай-ақ кепілдікті деруей жояды және онім беруші, импорттаушы және/немесе ондіруші салдарын кез келгені үшін жауапкершілікті көтермейді.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте. Техникалық сипаттамалары

Моделі	STORM 2	STORM 3	STORM 5
Артикул	450 007	450 008	450 009
Құаты	25/1 000/2 000 Вт	25/1 500/3 000 Вт	40/3 000/5 000 Вт
Көрнеу	230 В~	230 В~	230 В~
Жиілік	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Жылдыту элементі	Металлокерамика	Металлокерамика	Металлокерамика
Басқару	Механикалық	Механикалық	Механикалық
Температуралы реттеу	+	+	+
Оринату	Едендік	Едендік	Едендік
Қызып кетуден қорғау	+	+	+
Аппараттың молшері	160*210*217 мм	209*265*293 мм	300*235*345 мм
Қорабының молшері	220*165*230 мм	290x215x310 мм	330*250*355 мм
Таза салмағы	1,7 кг	2,85 кг	4,32 кг
Брутто салмағы	2,2 кг	3,42 кг	4,86 кг
Қорғау класы	IP20	IP20	IP20
Жылдыту аумағы*	20 м ²	30 м ²	50 м ²

* Болжалды жылдыту ауданы көрсетілген.

Аспап штаттық желілік ашалы баусыммен жабдықталған (STORM 2 және STORM 3 модельдері үшін).

STORM 5 - P32341 (32 A) типтегі штепсельдік жиынтық.

3. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

1. Жылдыту пушкасы -1 дана
2. Пайдалану бойынша нұсқаулық -1 дана
3. Орамы -1 дана

4. АСПАПТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Жылдыту пушкасының жасалуы - тасымалданатын, жұмыс жағдайы – еденге орнату, пайдалану шарттары - кадагалаумен жұмыс істеу, жұмыс режимі – қайтала ма-кысқа мерзімді.

Аспаптың салмақ түсегін құрылымы (сурет.1) табақ болаттан жасалған және цилиндрлік пішінді корпустан тұрады. Корпуста металл керамикадан жасалған желдеткіш және қыздыру элементі бар. Корпус сыртынан басқару блогы орналаскан. Корпуста ауа жинау және ауа шығару торлары бар. Желдеткіш ауа жинағыш тордың тесігі арқылы ауаны тартады. Желдеткішпен корпусқа тартылған ауа ағыны электр қыздыру элементінің пластинасы арқылы отіп, жылдытылады және ауа шығару торының тесігі арқылы үй-жайга беріледі .

Аспап жылдыту элементтерін басқаруга арналған термостат пен өзін-өзі реттейтін ажыратқышты қамтиды. Термостат ауа температурасын талдайды және коршаган органдың температурасын бақылайды. Желдеткіштің козгалтқышы термостатпен бақыланбайды және термостат қыздыру элементін өшіргенде жұмыс істеуін жалғастырады. Өзін-өзі реттейтін ажыратқыш қызған кезде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жылдыту элементін ажыратады.



1-сурет. Аспаптың құрылымы


Аспаптың жұмысы келесі режимдердің бірінде мүмкін болады:

- желдету;
- жылдытумен желдету (толық емес қуат);
- жылдытумен желдету (толық қуат).


5. БАСҚАРУ

KZ


2 kW



3 kW



5 kW



2-сур. Басқару панелі

Сол жағындағы реттегіш: жылтыу режимдерін аудыстырып-косқыш
Оң жақтағы реттегіш: термостат реттегіші

Құрылғы келесі күйлердің бірінде болуы мүмкін:

1. Өшірілген күй.
2. Кыздырусыз жедету режиміндегі күйі.
3. Жартылай қыздыру куатының күйі.
4. Толық қыздыру куатының күйі.

Жұмыс істеу тәртібі:

1. Аспапты орнату нұсқауларына сәйкес тегіс бетке орнатыныз.
2. Аспаптың техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін электр розеткасына желілік баусымның ашасын салыңыз.



Электр желісіне шамадан тыс күш түсін болдырмау үшін жылтыу пушкасы мен басқа электр аспабын қосу үшін бір электр розеткасын пайдалану ұсынылмайды.

3. Аспапты электр желісіне косар алдында қыздыру режимдерін аудыстырып косқыштың тұтқасын бастапқы күйге келтіріңіз (2-суреттің кара.). Содан кейін жылтыу пушкасын электр желісіне косыңыз. STORM 2, STORM 3, STORM 5 модельдері үшін куат сымының ашасын кернеуі 230 В~50 Гц розеткага және жерге түйіктау өткізгішті косыңыз.

4. Аспалтың жұмыс режимдерінің бірін таңдал, нұсқауларды орынданызы:

Желдегу режимі (жылтытусыз)

Желдегіш режимінде күралды косу үшін (кызысyz) қыздыру режимдерін ауыстырып косқыштың тұтқасын екінші қүйге ауыстырып, термостат реттегішін шырт еткенге дейін бұраңыз (2-суретті қараңыз), бұл жағдайда желдегіш жұмыс істей бастаны. Желдегу режимін ошіру және аспалты ошіру үшін реттегіш тұтқасын бастанапқа қалыпта (шеткі сол жақтағы) кайта ауыстырыңыз.

Үй- жайды жылтыту режимі

Үй- жайды тез жылтыту үшін жылтыту режимдерін реттегіштің үшінші режимін (жартылай қыздыру куаты) немесе төртінші режимді (тольк қыздыру куаты) қолданыныз, бұл ретте термостат реттегішін (оң жақта) оның ең жогарғы оң жақ қүйіне бұраңыз (2-суретті кара).

Температуралық колданауда режимі

Егер айналадағы ауаның температурасы термореттегішпен белгіленгеннен жогары болса, пушка жылтытусыз желдегу режимінде жұмыс істейді. Егер коршаган ауаның температурасы термореттегішпен орнатылған температурадан томен болса, пушка жылтыту арқылы желдегу режимінде жұмыс істейді (жылтыту куаты ауыстырып-косқыш пернесінін қүйіне байланысты). Термореттегіш тұтқасымен үй-жайдагы қажетті ауа температурасы орнатылады. Термореттегіш электр жылтықтарды автоматты түрде ажырату және косу арқылы берілген температуралық колданады (0-ден +40°C-ка дейін ұсталатын температура диапазоны). Қажетті температуралық арттыру үшін термореттегіш тұтқасын сағат тілінің бағыты бойынша, азайту үшін – сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.

5. Аспалты ошіру үшін нұсқаулық бойынша әрекет етіңіз:

Термостат пен куат реттегіштерін (MIN қүйі) ошіріп, куат сымын ажыратып, аспалты ауа температурасына дейін сұтыныңыз. Аспал тольғымен сұыған кезде, оны қантамага салыңыз. Құрылғыны жылтыту элементі салқын болғанша қантамаңыз.



Жылу пушкасының пайдалану мерзімін ұлғайту мақсатында аспалты ажыратудың көрсетілген реттілігін сактау ұсынылады.

6. АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

2-кесте. Ықтимал ақаулар тізімі төмөндегі кестеде берілген.

Ақаулықтың мазмұны, сыртқы көрінісі және қосымша белгілері	Ықтимал себеп	Жою әдісі
Аспап қосылмайды	Электр қорегі желісінде кернеу жок	Желілік розеткадағы кернеудің болуын тексеру Корек баусымының бүтіндігін тексеру, ақаулыны ауыстыру
	Ауыстырып-қосқыш жұмыс істемейді	Ауыстырып-қосқыштың іске қосылуын тексеру, ақаулыны ауыстыру
Ая ағыны жылтырылмайды	Үй-жайдагы ауа температурасы термореттегішпен қойылғаннан жогары	Электр жылтыту элементтерді қосқанға дейін термореттегіш тұтқасын сағат тілінің бағыты бойынша бұрау керек
	Электр жылтыту элементтердің коректендірү тізбегінің үзілүі	Үзілуді жою
	Ауыстырып-қосқыш жұмыс істемейді	Ауыстырып-қосқыштың іске қосылуын тексеру, ақаулыны ауыстыру
	Электр жылтыту элементтері ақаулы	Электр жылтыту элементтерін ауыстыру

Ескертпе: бөлшектерді ауыстырумен және тізбекті ұзумен байланысты ақауларды жою үшін арнайы жөндеу шеберханаларына хабарласыңыз.

Аспап корпусы қызған жағдайда электр жылтыту элементтерді авариялық ажырату құрылғысымен жабдықталған. Аспап корпусының қызыу келесі себептерге байланысты болуы мүмкін:


- кіріс және шығыс торлары бөгде заттармен жабылған немесе қатты ластангандан;
- аспаптың жылу қуаты ол орнатылған үй-жайдың жылу шығынынан асып түседі;
- қурал ақаулы.




Авариялық ажырату құрылғысының жиі іске қосылуы жылтыту пушкасының қалыпты жұмыс режимі болып табылмайды. Қалыпты емес жұмыс белгілері пайда болған кезде реттегіштерді жұмыс істемейтін күйге орнату, құрылғыны токтан ажырату, авариялық ажыратуды тудырган себептерді анықтау және жою қажет.

7. ЭЛЕКТР СХЕМАЛАРЫ

KZ




3-сүр. Электр схемасы STORM 2



4-сүр. Электр схемасы STORM 3

KZ



5-сүр. Электр схемасы STORM 5

8. КҮТИМІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУ

Калыпты пайдалану кезінде аспап техникалық қызмет қорсетуді талап етпейді, тек желдеткіш торын және аспаптың бет жағындағы торды шаңнан тазарту және жұмысқа қабілеттілікті бақылау керек. Аспаптың жарамдылығы сиртқы қарумен, содан кейін ауа ағынының қызын косу және тексеру арқылы анықталады. Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері 6-белімнің кестесінде берілген.

Пайдалану, сақтау және ақауларды уактылы жою шарттарын сактаған кезде аспап 5 жылдан астам уақыт пайдаланылуы мүмкін.

Техникалық қызмет қорсету алдында аспапты желіден ажырату және оны сұыту керек

Аспаптың бетін тазалау үшін жұмсақ ылгалды матаны пайдалану қажет. Тазалаудан кейін күралды құргак шуберекпен сүртіп, косу алдында 24 сағат құргату керек.

Аспаптың сиртқы беттерінің зақымдануын болдырмау мақсатында тазалау кезінде абразивті тазалау қүралдарын, жылтырататын қүралдарды, бензинді, еріткіштерді және басқа да химикаларды пайдаланбау керек.

9. КӨДЕГЕ АСЫРУ

Тұтынушы аспапты орнату, пайдалану және техникалық қызмет қорсету ережелерін сактаған жағдайда ондіруші жылыту пушкасына сатып алған күннен бастап 5 жыл қолданылу мерзімін белгілейді.

 Аспапты қедеге асыру кезінде жергілікті экологиялық зандар мен ұсыныстарды сақтау қажет. Аспапты қайдан және калай қедеге жаратуга болатындығы туралы ақпаратты жергілікті билік органдарынан алуға болады.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Дайындаушының орамындағы аспапты көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес ауа температурасы -50-ден бастап +50 °C дейін және салыстырмалы ылгалдылығы 80%-ра дейін (+25 °C температурада) болған кезде жабық көліктің барлық түрлерімен тасымалдауга болады. Тасымалдау кезінде кез келген мүмкін болатын сокқылар мен көлік құралының ішінде аспабы бар қантаманы жылжытулар болмауы тиіс.

Аспап дайындаушының қантамасында жылтылатын желдетілетін үй-жайда +5 бастап +20 °C дейінгі температурада және 80% дейінгі салыстырмалы ылгалдылықта (+20 °C температурада) сакталуы тиіс.

Жылдыту пушкаларын тасымалдау және сақтау орамдағы манипуляциялық белгілерге сәйкес жүзеге асырылады:



- Жүкті ылгалдың әсерінен көргау қажеттілігі
- Жүкті ылгалдың әсерінен көргау қажеттілігі
- Жүкті сактаудың ұсынылған температуралық диапазоны:
+5°C бастап +25°C дейін
- Жүктің дұрыс тік күйі

11. ӨНДІРУШІНІҚ КЕПІЛДІГІ

Дайындаушы аспапқа **2 жыл** кепілдік мерзімін белгілейді. Аспаптың көлданылу мерзімі осы нұсқаулықтың талаптары сакталған жағдайда - **5 жыл**. Дайындалған күні аспапта көрсетілген.

Кепілдік мерзімі аспап сатылған күннен бастап есептеледі. Дүкеннің сатылған күні мен мортабаны болмаған немесе түтешілген жағдайда кепілдік мерзімі аспап шыгарылған күннен бастап есептеледі. Аспаптың шыгарылған күні аспаптың корпусындағы сәйкестендіру тақтайшасында ориналасқан бірегей сериялық номірде кодталған. Аспаптың сериялық номірі он үш санның тұрады. Сериялық номірдің үшінші және төртінші сандары – шыгарылған жылы, бесінші және алтыншы – шыгарылған айы, жетінші және сегізінші – аспаптың шыгарылған күні. Кепілдік мерзімі кезеңіндегі талаптар осы нұсқаулық болған кезде сатушы фирмалың белгісі мен аспаптың корпусындағы сәйкестендіру тақтайшасы болған кезде қабылданады.

Дайындаушы тұтынушының осы нұсқаулықта жазылған аспапты орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін бұзуы салдарынан туындаған кемшіліктер үшін, оның ішінде бұл кемшіліктер коммерциялық пайдалану салдарынан немесе үшінші тұлғалардың араласуы нағижеесінде аспап пайдаланылатын электр желісінің жол берілмейтін параметрлерінен туындаған жағдайларда жауапкершілікте көтермейді.

Дайындаушы аспаптың конструкциясы мен сипаттамаларына алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Аспапқа кепілдікті қызмет көрсету кепілдік талонында көрсетілген кепілдік міндеттемелерге сәйкес жүзеге асырылады.

12. СЕРТИФИКАТТАУ

Сертификаттау органының атаяу: "Трастсерт" жауапкершілігі шектеулі қогамы»

Мекен-жайы: 117418, Ресей, Мәскеу, Зюзинская кешесі, 6 үй, 2 ғимарат, 3 қабат, XVI бөлме, 5 бөлме.

Сертификат номірі: ЕАЭО RU C-CN.HB35.B.**00780/20**

Сертификаттың жарамдылық мерзімі: 31.05.25

Тауар Кедендейк одактың аумағында сертификатталған.

Дайындаушы:

THERMEX heating Technology (Jiangmen) CO., Ltd

(TERMEKC хитинг Технологи (Цзянмынь) Ко., Лимитед)

51, Jianshedonglu, Taoyuan town, Heshan city, PRC (# 51, Цзяньшедунлу, Таоюань, Хэшань к., КХР)

 Барлық модельдер міндетті сертификаттаудан откен және Кеден одағының ТР 004/2011, КО ТР020/2011, ЕЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келеді.

Ресей Федерациясындағы сапа бойынша наразылықтарды қабылдайтын сатушы үйымның атаяу және орналасқан жері:

«Торговый дом ТЕРМЕКС» ЖШК, 187000, Роесей, Ленинград облысы, Тосно к., Красная набережная к-си, 21а үй, А лит., Тел. +7 (812) 313-32-73

Ресей Федерациясындағы кепілдік және сервистік қолдау қызметі:

Тел. +7 (800) 333-50-77

дүйсенбі — жұма 09:00 бастап 20:00 дейін; сенбі, жексенбі 10:00 бастап 18:00 дейін москва уақытындағы бойынша; Ресей бойынша қонырау шалу тегін, e-mail: service@thermex.ru

Бас сервис орталығы (орнату және қосу, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жондеу):

Ресей, 196105, Санкт-Петербург к., Благодатная к-си, 63 үй, Тел.+7 (812) 313-32-73.

Ресейдің басқа қалалары мен аймактарындағы авторизацияланған сервис орталықтарының телефондары мен мекенжайларын www.thermex.ru сайтынан немесе сатуышы-фирма көрсеткен сервистік орталыққа жүгінген кезде білуге болады.

KZ

Қазақстанга импорттаушы, Қазақстанда сатуышы, сапасы бойынша наразылықты қабылдаушы ұйымның атавы және орналасқан жері:

«Термекс Сары-Арка» ЖШС

M02D7P8, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би ат. аудан, Складская к-си, 15 үй.

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Казахстане:

ТОО «Термекс Сары-Арка»

M02D7P8, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Складская, дом 15.

Тел.: 8 (7212) 51 28 89

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Республике Беларусь:

Торговое унитарное предприятие «АКВАТЕРМЕКС»

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 22, к 6, к.202Б

Телефоны: +375 17 3 800 200, +375 44 739-23-55

minsk@thermex.by www.thermex.by

Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ:

+375 17 284-89-03

Наименование и местонахождение импортера и торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Республике Молдова:

"Thermex MLD" SRL

R.Moldova, MD-2002, Mun.Chisinau, str. Cetatea Alba 17, tel.: +373 (22) 56-96-63

Сервис-центр в Молдове:

“RE-SERVE” S.R.L.

R.Moldova, MD-2001, Mun. Chisinau, bd. Gagarin 16, tel.: +373 (22) 54-54-74.

Представник виробника в Україні:

ТОВ «Термекс», Тел. 0 (800) 500 610

www.thermex.ua

CATU TURALY BELLGI

KZ

Моделі _____ Сериялық № _____

Сату күні «_____» 20_____ ж.

Сатушы-фирма: _____

Сатушы-фирма
өкілінің қолтаңбасы _____

Сатушы-
 фирмандың мөрі

Бұйым жинакталған, бұйымның сыртқы түріне шағымым жоқ. Қажетті белгілермен пайдалану бойынша нұсқаулықты алдым, пайдалану ережесімен және көпілдік шарттарымен таныстым және келісемін

Сатып алушының қолтаңбасы:



Перед першим використанням електричної теплової гармати уважно ознайомтеся з цим посібником користувача та зверніть особливу увагу на пункти, позначені символом «УВАГА!»

UA

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вітаємо вас із придбанням електричної теплової гармати THERMEX.

Електрична теплова гармата THERMEX – це сучасне встаткування, яке відрізняється стильним зовнішнім виглядом, високою безпечною, надійністю й ефективністю обігріву.

З метою економії електроенергії й регулювання температури нагрівання теплові гармати THERMEX оснащені терморегулятором, а для забезпечення безпеки – термовимикачем, що захищає від перегрівання.

Цей посібник користувача призначений для теплових гармат (тепловентиляторів) торгової марки THERMEX моделей **STORM 2, STORM 3, STORM 5** (далі – «теплова гармата», «пристрій»). Повне найменування придбаного вами пристрію вказане в ідентифікаційній табличці на корпусі самого пристрію, а також на коробці.

1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з цим посібником користувача.
2. Уважно огляньте пристрій, мережевий кабель та штекер на предмет будь-яких видимих пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений пристрій. Упевніться у відсутності пошкоджень ізоляції шнура живлення, шнур живлення не має бути перетиснутий важкими предметами.
3. Не використовуйте пристрій, доки він не буде встановлений у точній відповідності до інструкцій.
4. Завжди використовуйте пристрій із установленими ніжками й не знімайте кожух з корпусу пристроя.
5. Цей пристрій призначений виключно для побутового використання як додаткового джерела опалення будинку/квартири/гаража або іншого приміщення побутового призначення.
6. Клас пиловолого захисту пристрою – IP20. Не розміщуйте пристрій поблизу кранів, ванн, басейнів, фонтанів або інших джерел вологи. Упевніться, що пристрій не може потрапити у воду й унеможливіть потрапляння води та інших рідин у пристрій. У разі контакту пристрою з рідиною негайно відключіть його від електромережі.
7. Перед експлуатацією пристрою впевніться, що електрична мережа відповідає передбаченим параметрам за силовою струмом та потужністю і має канал заземлення. Експлуатація електрообігрівача без заземлення – заборонена.
8. Перед використанням перевірте маркування на силовому кабелі. Умови, в яких допускається використання пристрою, залежать від типу кабелю:

Тип	Де можна використовувати пристрій	Не використовувати
H07RN-F	У житлових приміщеннях, на складах, у цехах, на будівельних майданчиках і в теплицях	
H05RN-F	У житлових приміщеннях, на складах, у цехах або в теплицях	На будівельних майданчиках
H05RR-F H05VV-F	У житлових приміщеннях, на складах, у цехах	На будівельних майданчиках і в теплицях

9. Слід враховувати, що в разі відключення нагрівання внаслідок перегріву, нагрівання автоматично ввімкнеться після зниження температури.
10. Розетка для підключення пристрою має бути оснащена клемою заземлення й розташовуватися в місці, захищенному від вологи.



11. Повністю розпряміть шнур. Переконайтесь, що він не торкається корпусу пристрою. Не прокладайте шнур під будь-яким підлоговим покриттям. Переконайтесь, що шнур не згнутий під гострим кутом і не перекручений.
12. Під час роботи пристрою штекер може дещо нагріватися – це нормальне явище. У разі значного нагрівання штекера необхідно перевірити розетку.
13. Заборонено використовувати пристрій на вулиці й у приміщеннях площею менше ніж 2,5 м².
14. Заборонено використовувати пристрій у місцях зберігання легкозаймистих речовин, палива, фарби тощо; поблизу із біологічно активними речовинами; у запилених приміщен-

- нях; а також розміщати його поблизу інших нагрівальних пристройів та джерел відкритого вогню.
15. Не встановлуйте теплову гармату безпосередньо під розеткою.
 16. Відстань від пристрою до меблів, штор, постільного приладдя та будь-яких текстильних виробів має становити не менше ніж 1 метр.
 17. Заборонено залишати увімкнений пристрій без нагляду протягом тривалого часу.
 18. Перед очищенням або проведенням технічного обслуговування, а також перед тривалою перервою в експлуатації відключіть пристрій, вийнявши штекер з розетки.
 19. Під час переміщення пристрою дотримуйтесь особливої обережності. Уникайте ударів по пристрою й не допускайте його падіння.
 20. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не накривайте пристрій, щоб уникнути його перегрівання. Заборонено використовувати теплову гармату для сушиння одягу.



21. Упевніться, що повітря вільно циркулює навколо пристрою. У разі встановлення його біля стіни не блокуйте простір між стіною й пристроєм.
22. Не намотуйте шнур навколо пристрою після використання.
23. Перед переміщенням, очищенням тощо відключіть пристрій від мережі й дочекайтесь, доки він повністю охолоне.
24. Під час роботи пристрою його поверхні та компоненти можуть сильно нагріватися. Стежіться контакту увімкненого пристрою зі шкірою або будь-якими предметами, щоб уникнути опіків або займання.
25. Пристрій не призначений для експлуатації особами з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, а також особами, які не вміють користуватися тепловою гарматою, окрім як під наглядом або за інструкціями осіб, відповідальних за безпечність пристрою. Діти можуть використовувати теплову гармату тільки під наглядом осіб, обізнаних щодо правил її експлуатації. Будь-яке порушення передбачених правил роботи з пристроєм може привести до виникнення пожежонебезпечної ситуації або ураження електричним струмом.
26. Не вмикайте пристрій у разі пошкодження корпусу, блоку керування, шнура або штекера; якщо в роботі пристрою виникли порушення; якщо він упав або за наявності будь-яких інших дефектів. Зверніться до авторизованого сервісного центру для його перевірки та/або ремонту. Самостійно ремонтувати й/або модифікувати пристрій заборонено.
27. Пакувальні матеріали (поліетиленова плівка, картон тощо) становлять потенційну небезпеку. Зберігайте їх у недоступних для дітей місцях.
28. Після транспортування за температури, нижчої ніж температура експлуатації, пристрій потрібно витримати у приміщенні, де передбачається його експлуатація (без підключення до мережі), не менше ніж 2 години.
29. Після тривалого зберігання або перерви в роботі не вмикайте пристрій у режимі максимальної потужності.
30. Пристрій призначений для експлуатації в регіонах з помірним та холодним кліматом у приміщеннях з температурою від -10 до +40 °C й відносною вологістю повітря до 93% (за температури +25 °C) в умовах, що виключають потрапляння на нього бризок рідини, а також атмосферних опадів.
31. Пристрій (включаючи шнур та штекер) може бути розібраний та/або відремонтований тільки вповноваженими й кваліфікованими фахівцями.
32. Пристрій має використовуватися тільки за призначенням й тільки в повній відповідності

- до правил, наведених у цьому посібнику користувача.
33. У разі порушення в роботі пристрою негайно зв'яжіться з авторизованим сервісним центром для усунення неполадок.
 34. Нехтування наведеними вище застереженнями може привести до пошкодження пристрою, виникнення пожежі та/або травмування людей. Крім того, порушення цих правил тягне за собою негайнє анулювання гарантійних зобов'язань, і постачальник, імпортер та/або виробник не несуть жодної відповідальності за можливі наслідки.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1. Технічні характеристики

Модель	STORM 2	STORM 3	STORM 5
Артикул	450 007	450 008	450 009
Потужність	25/1 000/2 000 Вт	25/1 500/3 000 Вт	40/3 000/5 000 Вт
Напруга	230 В~	230 В~	230 В~
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Нагрівальний елемент	Металокераміка	Металокераміка	Металокераміка
Керування	Механічне	Механічне	Механічне
Регулювання температури	+	+	+
Встановлення	Підлогове	Підлогове	Підлогове
Захист від перегріву	+	+	+
Розміри апарату	160x210x217 мм	209x265x293 мм	300x235x345 мм
Розміри коробки	220x165x230 мм	290x215x310 мм	330x250x355 мм
Вага нетто	1,7 кг	2,85 кг	4,32 кг
Вага брутто	2,2 кг	3,42 кг	4,86 кг
Клас захисту	IP20	IP20	IP20
Площа обігріву*	20 м ²	30 м ²	50 м ²
Артикул	450 007	450 008	450 009

* Орієнтовна площа обігріву.

Пристрій оснащений штатним мережевим шнуром зі штекером (моделі STORM 2 та STORM 3). Модель STORM 5 - в комплекті з вилкою типу P32341 (на 32 А).

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Теплова гармата | -1 шт. |
| 2. Посібник з експлуатації | -1 шт. |
| 3. Упаковка | -1 шт. |

4. КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ

Конструкція теплової гармати – переносна, робоче положення – встановлення на підлозі, умови експлуатації – робота під наглядом.

Несуча конструкція пристрою (див. Рис.1) складається з корпусу, виготовленого з листової сталі, що має циліндричну форму. У корпусі розміщені вентилятор і металокерамічний нагрівальний елемент. Зовні корпусу розташований блок керування. Корпус закритий повітрозабірною та повітровипускною решітками. Вентилятор затягує повітря через отвори повітрозабірної решітки. Повітряний потік, втягнутий вентилятором у корпус, проходячи через пластину електронагрівального елемента, нагрівається й подається в приміщення крізь отвори повітровипускної решітки.

Пристрій оснащений термостатом та саморегулювальним вимикачем для керування нагрівальними елементами. Термостат аналізує температуру повітря й контролює температуру навколошного середовища. Термостат не керує роботою мотора вентилятора й він продовжує працювати, коли термостат відключає нагрівальний елемент. Саморегульований вимикач відключає нагрівальний елемент для забезпечення безпеки у разі перегрівання.



Рис.1 Конструкція пристрою

Режими роботи пристрою:

- вентиляція;
- вентиляція з нагріванням (неповна потужність);
- вентиляція з нагріванням (повна потужність).

5. КЕРУВАННЯ

UA




Рис.2 Панель керування

Регулятор ліворуч: перемикач режимів нагрівання
Регулятор праворуч: регулятор термостата

Пристрій можна використовувати в таких режимах:

1. Положення для вимикання пристрою.
2. Положення режиму вентиляції без нагрівання.
3. Положення часткової потужності нагрівання.
4. Положення повної потужності нагрівання.

Порядок роботи:

1. Поставте пристрій на горизонтальну поверхню, дотримуючись інструкцій зі встановлення.
2. Впевнітесь, що електрична мережа відповідає технічним характеристикам пристроя.



Не рекомендовано використовувати одну електричну розетку для підключення теплої гармати й іншого електричного пристроя, щоб уникнути перевантаження електричної мережі.

3. Перед підключенням пристрою до електромережі переведіть ручку перемикача режимів

нагрівання у початкове положення (див. Мал.2). Після цього підключіть теплову гармату до електромережі. Для моделей STORM 2, STORM 3, STORM 5 вставте штекер шнура живлення в розетку з напругою 230 В~50 Гц і кабелем заземлення.

4. Виберіть потрібний режим роботи пристрою й дотримуйтесь інструкцій:

Режим вентиляції (без нагрівання)

Для вмикання пристрою в режимі вентиляції (без нагрівання) поверніть ручку перемикача режимів нагрівання в друге положення, повернувши регулятор термостата до характерного класання (див. Мал.2) – вентилятор увімкнеться. Щоб відключити режим вентиляції й вимкнути пристрій, поверніть ручки регуляторів у початкові положення (крайні ліві).

Режим прогрівання приміщення

Для швидкого прогрівання приміщення можна використовувати третє (часткова потужність нагрівання) або четверте (повна потужність нагрівання) положення перемикача режимів нагрівання, при цьому регулятор термостата слід повернути в крайнє праве положення (див. Мал.2).

Режим підтримування температури

Якщо температура повітря в приміщенні вище, ніж установлена за допомогою терморегулятора, гармата працюватиме в режимі вентиляції без нагрівання. Якщо температура повітря в приміщенні нижче, ніж установлена за допомогою терморегулятора, гармата працюватиме в режимі вентиляції з нагріванням (потужність нагрівання залежить від положення перемикача). Потрібна температура повітря в приміщенні встановлюється за допомогою ручки терморегулятора. Терморегулятор підтримує задану температуру шляхом автоматичного вимикання та вмикання електронагрівачів (приблизний діапазон підтримуваної температури від 0 до +40 °C). Для підвищення температури поверніть ручку терморегулятора за годинниковою стрілкою, для зменшення – проти годинникової стрілки.

5. **Порядок вимикання пристрою:**

Переведіть регулятори термостата й потужності у вимкнене положення (MIN, OFF), від'єднайте шнур живлення й дайте пристрою охолонути. Коли пристрій повністю охолоне, покладіть його в упаковку. Не упаковуйте пристрій, доки нагрівальний елемент не охолоне.



З метою подовження терміну експлуатації пристрою рекомендовано дотримуватися зазначененої послідовності вимикання пристрою. Пакування пристрою без попереднього охолодження електронагрівачів може привести до передчасного виходу електронагрівачів з ладу.

6. ВИЯВЛЕННЯ Й УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Таблиця 2. У таблиці наведено перелік можливих несправностей.

UA

Несправність	Імовірна причина	Метод усунення
Пристрій не вмикається	Відсутня напруга в мережі електро живлення	Перевірити наявність напруги в мережевій розетці Перевірити цілісність шнура живлення, несправний замінити
	Не працює перемикач	Перевірити роботу перемикача, несправний замінити
Повітряний потік не нагрівається	Температура повітря в приміщенні вища, ніж задана терморегулятором	Повернути ручку терморегулятора за годинниковою стрілкою до вимикання електронагрівальних елементів
	Обрив проводки електронагрівальних елементів	Усунути обрив
	Не працює перемикач	Перевірити роботу перемикача, несправний замінити
	Несправні електронагрівальні елементи	Замінити електронагрівальні елементи

Примітка: для усунення несправностей, пов'язаних із заміною деталей та обривом проводки, звертайтеся до спеціалізованих ремонтних майстерень.

Пристрій оснащений пристроям аварійного відключення електронагрівальних елементів у разі перегрівання корпусу. Перегрівання корпусу пристрою може статися з таких причин:

- входна я вихідна решітка закріті сторонніми предметами або сильно забруднені;
- теплова потужність пристрою перевищує тепловтрати приміщення, у якому він установлений;
- в роботі пристрою виникло порушення.



Часте спрацювання пристрою аварійного відключення не є нормальним режимом роботи теплової гармати. У разі виявлення ознак порушення в роботі слід встановити регулятори в неробоче положення, зниструмити пристрій та з'ясувати й усунути причини, що призвели до аварійного відключення.

7. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

У процесі нормальної експлуатації пристрій не потребує технічного обслуговування, крім контролю працездатності, а також очищення від пилу решітки вентилятора та решітки на лицьовому боці пристрою. Справність пристрою визначається зовнішнім оглядом, а після цього – вмиканням і перевіркою нагрівання потоку повітря. Можливі несправності та методи їх усунення наведені в таблиці в розділі 6.




Перед проведеним технічного обслуговування від'єднайте пристрій від мережі й дайте йому охолонути.

Для очищення поверхні пристрою використовуйте м'яку вологу тканину. Після очищення витріть пристрій сухою тканиною й дати йому просохнути 24 години перед вмиканням.




Не використовуйте під час очищення абразивні засоби для чищення та полірування, бензин, розчинники й інші хімікати, щоб уникнути пошкодження зовнішніх поверхонь пристрою.

8. ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА




Мал.3 Електрична схема STORM 2



Мал.4 Електрична схема STORM 3

UA



Мал.5 Електрична схема STORM 5

9. УТИЛІЗАЦІЯ



Під час утилізації пристрою необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства у сфері охорони довколишнього середовища. Інформацію про місця та правила утилізації пристрою можна отримати, звернувшись до відповідних місцевих органів влади.

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ

Пристрій в упаковці виробника можна транспортувати всіма видами критого транспорту при температурі повітря від -50 до +50 °C й відносної вологості повітря до 80% (при температурі +25 °C) згідно із правилами перевезення вантажів, застосовними для конкретного виду транспорту. Під час транспортування має бути виключена можливість будь-яких ударів та переміщення упаковки з пристрієм усередині транспортного засобу.

П Пристрій має зберігатися в упаковці виробника в опалюваному вентильованому приміщенні при температурі від +5 до

+25 °C й відносної вологості повітря до 80% (при температурі +25 °C).

Транспортування й зберігання теплових гармат здійснюється згідно із маніпуляційними позначками на упаковці:



– Берегти від впливу вологої



– Обережно, крихке!



– Зберігати при температурі:
від +5 °C до +25 °C



– Правильне вертикальне положення

10 ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник установлює термін гарантії на пристрій **2 роки**. Дата виготовлення зазначена на корпусі пристрою.

Термін гарантії відлічується від дати продажу пристрою. У разі відсутності або виправлення дати продажу та штампа магазину термін гарантії відлічується від дати випуску пристрою. Дата випуску пристрою закодована в унікальному серійному номері, вказаному на ідентифікаційній табличці на корпусі пристрою. Серійний номер пристрою складається з тринадцяти цифр. Третя й четверта цифри серійного номера – рік випуску, п'ята й шоста – місяць випуску, сьома й восьма – день випуску пристрою. Претензії протягом терміну дії гарантії приймаються за наявності цього посібника користувача з відмітками фірми-продавця та ідентифікаційної таблички на корпусі пристрою.

Виробник не несе відповідальності за недоліки, що виникли внаслідок порушення споживачем правил встановлення, експлуатації або технічного обслуговування пристрою, викладених у цьому посібнику, включно із випадками, коли ці недоліки виникли через невідповідність параметрів електричної мережі, в якій експлуатується пристрій, внаслідок комерційного використання або в результаті втручання третіх осіб.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію й характеристики пристрою без попереднього повідомлення.

Гарантійне обслуговування пристрою здійснюється згідно із гарантійними зобов'язаннями, зазначеними в гарантійному талоні.

11. ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник:

THERMEX heating Technology (Jiangmen) CO., Ltd (# 51, Jianshedonglu, Taoyuan town, Heshan city, PRC)

Усі моделі пройшли оцінку відповідності вимогам ДСТУ (Державні стандарти України)

Інформацію про найближчий сервісний центр Ви можете отримати у Продавця або на офіційному сайті ТОВ «Термекс»: www.thermex.ua

Служба гарантійної та сервісної підтримки: **0 800 500 610** (дзвінки в межах України безкоштовні)

Представник виробника в Україні:

ТОВ «Термекс», Тел.: 0 (800) 500 610

ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

UA Модель _____ Серійний № _____

Дата продажу «_____» 20 ____ р.

Фірма-продавець: _____

Підпис представника
фірми-продавця _____

Печатка
фірми- продавця

Виріб укомплектований, до зовнішнього вигляду виробу претензій не маю. Посібник з експлуатації з необхідними відмітками одержав, із правилами експлуатації й умовами гарантії ознайомлений і згодний.

Підпис покупця: _____



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН 1

Модель / Улті / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирмамың мөрі / Печатка фирм-продақция
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фирма продавець		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнносться фірмою продавцем



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН 2

Модель / Улті / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирмамың мөрі / Печатка фирм-продақция
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фирма продавець		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнносться фірмою продавцем



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН 3

Модель / Улті / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирмамың мөрі / Печатка фирм-продақция
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фирма продавець		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнносться фірмою продавцем



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН 4

Модель / Улті / Модель		Печать фирмы продавца / Сатушы фирмамың мөрі / Печатка фирм-продақция
Серийный номер / Сериялық номірі / Серийний номер		
Дата продажи / Сату күні/ Дата продажу		
Фирма продавец / Сатушы фирма / Фирма продавець		

Заполняется фирмой продавцом / Сатушы фирмамен толтырылады / Заповнносться фірмою продавцем

Дата приема / Қабылдау күні / Дата приему		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фирм-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата выдачі		
Дефект / Акай / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Э)/ Майстер (П.Л.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервисным центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата приему		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фирм-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата выдачі		
Дефект / Акай / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Э)/ Майстер (П.Л.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервисным центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата приему		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фирм-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата выдачі		
Дефект / Акай / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Э)/ Майстер (П.Л.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервисным центром

Дата приема / Қабылдау күні / Дата приему		Печать фирмы продавца / Сатушы фирманның мөрі / Печатка фирм-продавца
Дата выдачи / Берілген күні / Дата выдачі		
Дефект / Акай / Дефект		
Выполненная работа / Орындалған жұмыс / Виконана робота		
Мастер (Ф.И.О) / Мастер (Т.А.Э)/ Майстер (П.Л.Б)		

Заполняется сервисным центром/ Сервис орталығымен толтырылады / Заповнносться сервисным центром



Управляй своим комфортом в любой точке мира

Manage your comfort anywhere
in the world

Технология беспроводной связи Wi-Fi Motion

Wi-Fi Motion Wireless Technology

Wi-Fi Motion — технология, обеспечивающая стабильную многопользовательскую беспроводную связь с устройствами Thermex. Подключение оборудования, как ясно из названия, происходит по Wi-Fi, что предполагает широту и удобство удаленного управления техникой в квартире, офисе, загородном коттедже или на предприятии из любой точки земного шара.

Wi-Fi Motion is a technology that provides stable multi-user wireless communication with Thermex devices. Wi-Fi connection implies the convenience of remotely controlling appliances in the apartment, office, country cottage or anywhere in the world.



Водосн бжение / Water supply



Отопление / Heating



Другие тов ры с уд ленным упр влением:

Other products with remote control:

Водонагреватели /
Water heaters
IF PRO Wi-Fi



Водонагреватели /
Water heaters
Bravo / Optima Wi-Fi





Вас ждет волшебная рождественская обстановка Чехии, знаменитые минеральные источники императора Карла IV, живописная природа, расслабляющие спа-процедуры и уникальная атмосфера отеля, стилизованного под средневековый замок чешского короля.

**Встречай
рождество
в Чехии**

ВЫИГРАЙТЕ
отдых в спа-отеле
23 – 26 декабря
2021 г



Зарегистрируйте купленную продукцию Thermex и выиграйте незабываемый отдых с 23 по 26 декабря 2021 года в спа-отеле «Замок Лужец» (Zámeck Lužec) рядом с Карловыми Варами.

Для участия:



1
Зайдите
на thermex.ru
и зарегистрируйтесь
в личном кабинете



2
Зарегистрируйте
купленную продукцию
thermex по серийному
номеру с 15.11.2020г
по 01.11.2021г



3
Дождитесь
подведения итогов –
10.11.2021 г до 18:00



4
Станьте победителем
и отправляйтесь
в путешествие

ДАРИМ БОНУС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!

Получите **промо-код с 10% скидкой** на следующую покупку
на thermex.ru, после регистрации серийного номера.

Информация об организаторе
акции, о правилах ее проведения,
количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения
смотрите на сайте thermex.ru

Акция распространяется на продукцию, купленную на территории России. / The promo applies to products purchased in Russia. / Акция Ресей аумагында сатып алғынган өнімдерге қолданылады. / Акция поширюється на продукцію, куплену на території Росії.