МКС 91.140.70

КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ШАРОВЫЕ КРДШ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КФИН 493712.006.00 РЭ

Декларация о соответствии BY/112 11.01 ТР010 007 09722. Срок действия до 06.08.2023 г.

Краны регулирующие двойной регулировки шаровые – КРДШ (далее краны) предназначены для ручного регулирования или полного прекращения потока теплоносителя в системах водяного отопления зданий и сооружений.

Краны КРДШ не рекомендуется использовать в качестве запорных устройств.

1 Основные технические данные

1.1 Краны изготовлены соответствовать ГОСТ 10944 – 97.

1.2 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Значение	
	Кран	
	КРДШ 15	КРДШ 20
Условный диаметр, Ду, мм	15	20
Давление номинальное, PN, МПа	1,0	
Температура теплоносителя, К (°С)	423 (150)	
Резьба присоединительных муфт, D, дюйм	G ½ - B	G ¾ - B
Строительная длина, L, мм, не более	51	60
Материал основных деталей:		
- корпус, крышка, пробка, шпиндель;	Латунь ЛЦ40Сд ГОСТ17711-93	
- уплотнение;	Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007-80	
- рукоятка	Полипропилен 21030-06 ГОСТ26996	
Масса, кг, не более	0,225	0,280

1.3 На корпусе крана нанесена маркировка: товарный знак изготовителя; условный диаметр (числовое значение); номинальное давление (PN10); марка материала корпуса (ЛС).

1.4 Ресурс крана с учетом замены уплотняющей втулки сальника не менее 4000 циклов открыто – закрыто. Наработка на отказ не менее 1000 циклов открыто – закрыто.

Срок службы – 25 лет.

2 Комплект поставки

2.1 Краны поставляются в полностью собранном виде и с полностью открытым проходным отверстием.

2.2 В комплект поставки входит руководство по эксплуатации – 2 шт. на каждое упаковочное место.

7.2.6 Краны после монтажа и в процессе эксплуатации не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков). Несоосность трубопроводов в месте соединения крана не более 1 мм.

7.3 Подготовка к работе и техническое обслуживание

7.3.1 При отсутствии в проекте системы отопления специальных указаний, а также при отсутствии необходимости монтажного регулирования подачи теплоносителя в нагревательные приборы, краны устанавливаются с полностью открытым проходным отверстием, при этом упор вставки совмещен с большой риской к числом 1 на рукоятке. Для проверки работоспособности крана рукоятку повернуть по стрелке к знаку до отказа, при таком положении рукоятки упор вставки должен упереться в прилив на корпусе, а пробка (5) должна находиться в положении «закрыто».

7.3.2 В случае необходимости проведения монтажного регулирования необходимо:

- повернуть рукоятку в положение «закрыто»;
- снять крышку (10), выкрутить винт (11);
- снять рукоятку со вставки и переставить ее на звездочку вставки таким образом, чтобы упор вставки располагался напротив необходимой риски (соответствующего числа) на рукоятке;
- закрепить рукоятку винтом (11) и шайбой (12), установить крышку (10);
- повернуть рукоятку в положение «открыто» (при этом продольная ось рукоятки совпадает с осью трубопровода).

7.3.3 Во время эксплуатации необходимо производить осмотры и планово-предупредительные ремонты специалистами эксплуатационных служб.

7.3.4 Осмотр кранов производится перед каждым отопительным сезоном и после него при наличии в трубопроводе теплоносителя. При этом проверяется работоспособность кранов (возможность вращения пробки) и герметичность сальникового уплотнения.

7.3.5 Планово-предупредительные ремонты должны производиться не реже одного раза в пять лет и совмещаться по времени с общими профилактическими работами по системе отопления. При этом должны быть заменены сальниковые уплотнения, при необходимости корпус и детали кранов очищаются от отложений солей, шлака, окалины и т.п. включений.

7.3.6. При нарушении герметичности сальникового уплотнения необходимо подтянуть гайку сальника.

8 Сведения об утилизации

8.1 Краны не имеют химических, механических, радиационных, электромагнитных, биологических и термических воздействий на окружающую среду.

8.2 По истечению срока службы краны не наносят вреда здоровью людей и окружающей среды.

8.3 Утилизация кранов в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94, факс (0152) 77 – 84 – 88; e-mail: sbyt-zvetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: http://www. zvetlit-grodno.by/

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.

3 **Гарантии изготовителя**

3.1 Гарантийный срок эксплуатации кранов - 18 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки изготовителем.

4 **Сведения об упаковывании**

4.1 Краны упакованы в ящики из гофрированного картона.

5. **Свидетельство о приемке**

5.1 Кран испытан пробным давлением 1,5 МПа.

5.2 Кран регулирующий двойной регулировки КРДШ изготовлен и принят согласно ГОСТ 10944 – 97 и признан годным для эксплуатации.

_____ _____

(подпись ответственного за приемку) (год, месяц)

Упаковщик _____

6 **Транспортирование и хранение**

6.1 Условия транспортирования и хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

6.2 Хранение кранов производится в упаковке изготовителя на складах (в закрытых помещениях).

7 **Инструкция по монтажу и эксплуатации**

7.1 Общие указания

7.1.1 Конструкция крана представлена на рис. 1

7.1.2 Проходные отверстия литого прямоточного корпуса (1) при монтажной и потребительской регулировке перекрываются пробкой (5).

На рукоятке (2) нанесена градуировка (5 положений открытия пробки: полностью открытое, открыто на 3/4, на 1/2, на 1/4 и закрытое) и числа 1, 0,5, 0 для монтажной регулировки крана. Для ограничения поворота пробки 5 в требуемых пределах регулирование на шпиндель 6 насаживается вставка 9.

В верхней части корпуса (1), на внутренней поверхности рукоятки (2) и на вставке (9) имеются упоры (приливы) для ограничения поворота рукоятки.

7.1.3 Степень монтажного регулирования определяется положением рукоятки относительно вставки. Вставка закрепляется на шпинделе (6) неподвижно, а рукоятка закрепляется на вставке с помощью винтового соединения.



1 – корпус, 2 – рукоятка,
3 – прокладка уплотнительная,
4 – седло фторопластовое (2шт.),
5 – пробка, 6 – шпиндель,
7 – втулка сальника,
8 – гайка сальника, 9 – вставка,
10 – прокладка,
11 – винт М4, 12 – гайка.

Рисунок 1. Кран КРДШ

Расположение градуировки (чисел) на рукоятке относительно упора на вставке определяет количество подводимого теплоносителя.

При установке рукоятки на вставку таким образом, чтобы большая риска и соответствующее ей число 1 располагались напротив упора вставки (9) достигается наибольший расход теплоносителя при полностью открытом кране.

7.1.4 График зависимости расхода теплоносителя от степени открытия пробки при рабочем давлении P = 1,0 МПа приведен на рисунке 2.

График зависимости расхода теплоносителя от величины рабочего давления при полностью открытой пробке приведен на рисунке 3.



Рисунок 2.



Рисунок 3.

7.1.5 Потребительское регулирование осуществляется поворотом рукоятки (2) крана. Поворот рукоятки по стрелке к знаку «+» увеличивает подвод теплоносителя к нагревательному прибору, к знаку «-» - уменьшает.

7.1.6 Шпиндель 6 уплотняется фторопластовой сальниковой втулкой 7.

7.1.7 Подтяжка сальникового уплотнения 7 производится при помощи гайки сальника 8.

7.2 Меры безопасности

7.2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- заменять сальниковое уплотнение крана при наличии давления рабочей среды в трубопроводе (подтяжка сальника может производиться при наличии давления в трубопроводе);
- использовать кран на параметры, превышающие указанные в паспорте;
- использовать дополнительные рычаги при управлении краном.

7.2.2 Кран должен устанавливаться специалистом и в местах доступных для производства монтажа и для эксплуатации.

7.2.3 При установке крана необходимо предусмотреть место для удобного поворота ручки. Если кран в результате монтажа оказался в неудобном положении, его следует снять и установить повторно.

ОСТОРОЖНО! Любые попытки довернуть кран по часовой стрелке могут привести к его поломке.

7.2.4 При наличии крана на трубопроводе обязательно следует брать гаечным ключом за ту муфту (шестигранник), которая навинчивается на трубу. При вывинчивании в кран трубы обязательно следует придерживать гаечным ключом за ту муфту (шестигранник), в которую ввинчивается труба. В целях предотвращения образования трещин на муфтовых концах и деформации корпуса крана обязательно применение только гаечных ключей соответствующих размеру шестигранника.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кран с помощью трубных (газовых) ключей, во избежание повреждений корпуса.

7.2.5 Для резьбового соединения с кранами на сопрягаемых резьбовых элементах применять только трубную резьбу согласно ГОСТ6357.