

# В простых шагах по монтажу кабеля для напольного отопления

Ростовплэкс

Тел: (863) 220-11-11



1. Подготавливаем кабель, отрезаем лишнее и делаем отрезки по длине кабеля.



2. Зачищаем концы кабеля от изоляции.



3. Подключаем кабель к питающим проводам.



4. Монтируем кабель к обратной стороне коврика.



5. Подключаем кабель к термостату. Для удобства можно использовать клеммник.



6. Подключаем термостат к питающим проводам. Для удобства можно использовать клеммник.

## Для монтажа потребуются:

- кабель для обогрева пола  
— Ростовплэкс, 100 Вт/м
- коврики для обогрева пола  
— Ростовплэкс, 100 Вт/м<sup>2</sup>
- термостат  
— Ростовплэкс, 100 Вт/м<sup>2</sup>
- клеммник, клеммы, изолента и др.



(863) 540-52-62

www.rstovplaks.ru