



1
Ослабить червячный хомут, надеть соединитель FIX / CONFIX-MULTI на чугунную трубу и затянуть червячный хомут.



2
При помощи клемм (ножа) захватить и аккуратно оторвать заглушку так, чтобы образовалось отверстие

ВНИМАНИЕ: Не резать слишком глубоко, чтобы не повредить уплотнительную кромку!



3
Отметить на соединяемой трубе глубину входа. Покрыть антиадгезионным средством и вставить трубу в отверстие.



4
Изображение стальной трубы приведено только для примера.

При помощи многофункционального соединителя FIX / CONFIX-MULTI к трубе SML можно подключать канализационные трубы с указанными диаметрами, из любого материала.

ВНИМАНИЕ:
подключаемая труба должна быть закреплена, для предотвращения разрыва под воздействием внутреннего давления!

