

**ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАРКАСА
ДЛЯ СТАЛЬНОГО ПОДДОНА**

1. При помощи болтов, гаек и шайб М8 собрать продольные и поперечные рейки. Рис1.
2. Навинтить на резьбовые стойки по одной гайке М 12 (4шт.)
3. Вставить в отверстия резьбовые стойки М12(4шт.) и зафиксировать гайками М12(4шт.) Рис.2
4. Ввинтить на резьбовые стойки сверху и снизу(4шт.) пластиковые опоры (8шт.)
5. Установить собранную конструкцию на место установки из расчета
6. При помощи герметика приклеить поперечины и верхние опоры к борту поддона
7. Установить поддон на собранную конструкцию.



Рис.1



Рис.2



Комплектация

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
1.	Рейка продольная	2
2.	Рейка поперечная	2
3.	Пластиковая опора	8
4.	Резьбовая стойка М 12	4
5.	Гайка М12	8
6.	Гайка М8	4
7.	Болт М8*60	4
8.	Шайба М8	4
9.	Паспорт изделия	1

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на каркас для стального поддона-2 года со дня продажи).

Внешний вид изделия покупатель обязан проверить в момент покупки или при доставке. После приемки изделия покупателем, претензии по внешнему виду не принимаются.

При обнаружении скрытых дефектов сервисный центр обязуется устранить недостатки на месте. В случае невозможности устранения на месте, оборудование подлежит замене. Расходы по замене несет фирма-изготовитель

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Дата установки _____

Установку произвел _____
(ФИО, наименование организации, тел.)

Телефон сервисного центра (812) 982-45-70

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Поставщик: ООО "Стандарт 2014", 7816487342/781601001, 192102, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Фучика, д.8, кв. пом.5Н,
Изготовитель: ИП Макаренко С.В 454021, г.Челябинск, Молодогвардейцев, 31 тел.8 (351) 247-45-10,