



СГОН САНТЕХНИЧЕСКИЙ

каталог

Сгон – деталь, предназначенная для резьбового соединения трубопроводов. Представляет собой отрезок трубы, имеющий на концах трубную цилиндрическую резьбу. На одном конце резьба короткая (5-6 витков), на другом – длинная (20-30 витков). Может производиться с цинковым покрытием и без покрытия.

Сгон чаще всего применяется для соединения двух неподвижных трубопроводов, когда ни один из них нельзя поворачивать.

Сгоны могут быть использованы при монтаже водопроводов, газопроводов и отопительных систем.



Температура транспортируемой среды до 175°C

Давление рабочее до 16 атм



Сделано в России по заказу ДТРД



Контроль качества и постоянный аудит производства

Сферы применения

- системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения
- в местах подключения сантехнического или газового оборудования, радиаторов отопления

Позволяют компенсировать отклонения в системе трубопровода по вылету

Основные преимущества установки сгонов

- Простота монтажа. Соединение труб сгоном не требует для выполнения сварочного аппарата и навыков работы с ним. Работа может быть выполнена начинающим мастером
- Невысокая стоимость
- Получение разъемного соединения
- Возможность проведения ремонта без отключения всей трубопроводной магистрали

| Ду (условный проход) | Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) ГОСТ 3262-75 | | | Резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81 | Длина резьбы, мм | |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--|------------------|---------|
| | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 п.м., кг | | короткая | длинная |
| 15 | 21,3 | 2,8 | 1,28 | ½" | 9 | 40 |
| 20 | 26,8 | 2,8 | 1,66 | ¾" | 10,5 | 45 |
| 25 | 33,5 | 3,2 | 2,39 | 1" | 11 | 50 |
| 32 | 42,3 | 3,2 | 3,09 | 1¼" | 13 | 55 |
| 40 | 48 | 3,5 | 3,84 | 1½" | 15 | 60 |
| 50 | 60 | 3,5 | 4,88 | 2" | 17 | 65 |

- | | | |
|----------------|--------------------|----------------|
| 1. Труба | 4. Контргайка | 7. Сбег резьбы |
| 2. Сбег резьбы | 5. Муфта | 8. Труба |
| 3. Сгон | 6. Короткая резьба | |



Закрепить «насухо» контргайку и муфту а сгон до конца резьбы



«Согнать» муфту на короткую резьбу до заклинивания на сбеге резьбы



Закрепить муфту контргайкой, загоняя прядь уплотнителя в фаску муфты



КОНТАКТЫ



Московская область, г. Балашиха,
Носовихинское шоссе, вл. 253



+7(495) 734-93-70
+7 (926) 527-81-57
+7 (977) 945-42-75



info@dtrd.ru
<https://dtrd.ru>

