

В простых шагах по монтажу кабеля для напольного отопления



1. Снять внешнюю оболочку кабеля с помощью ножовки или ножовочного полотна.



2. Снять изоляцию с жил кабеля ножовкой.



3. Отрезать нужную длину жил с помощью канцелярского ножа.



4. Скрутить концы жил в один пучок.



5. Отрезать нужную длину кабеля с помощью канцелярского ножа, не повреждая жил.



6. Отрезать нужную длину кабеля с помощью канцелярского ножа, не повреждая жил.

Для монтажа потребуются:

- ножовка (или ножовочное полотно)
- канцелярский нож
- пассатижи
- монтажные перчатки



1495) 540-52-62

rostovplast.ru