

# В простых шагах по монтажу кабеля для напольного отопления



1. Снять внешнюю оболочку кабеля на длину 100 см с помощью НКС и промаркировать маркировкой



2. Снять изоляцию с жил кабеля на длину 100 см



3. Скрутить жилы кабеля между собой на длину 100 см и промаркировать маркировкой



4. Скрутить скрутку с экраном в один пучок



5. Пропустить скрутку с экраном и жилы в кабельную гильзу и оплести ее при помощи оплётки с помощью НКС



6. Пропустить скрутку с экраном и жилы в кабельную гильзу и оплести ее при помощи оплётки с помощью НКС

## Для монтажа потребуются:

- НКС для снятия оболочки - 1 шт. (или аналогичный)
- НКС для снятия изоляции - 1 шт. (или аналогичный)
- НКС для скрутки - 1 шт.
- НКС для оплётки - 1 шт.
- НКС для оплётки - 1 шт.



**(495) 540-52-62**  
www.rstovplast.ru