

6.4. Перед установкой клапана на трубопровод необходимо проверить: работоспособность, наружные и внутренние поверхности на наличие трещин и других дефектов, а также легкость и плавность хода штока.



