

Например: Для того, чтобы поднять величину давления выключения с 2,8 до 3,5 бар, а уровень никнего предела с 1,4 до 2,3 бар, поступайте следующим образом. Вращением гайки (2) по часовой стрелке поднимите величину выключения давления до требуемой величины, при этом на такую же величину увеличится уровень давления никнего предела. Далее, вращением гайки (1) по часовой стрелке добиваемся того, чтобы величина давления выключения стала равной 2,3 бар. Перепад давления в данном случае составит 1,2 бар. Оптимальным перепадом давления принято считать значение 1,2 – 1,6 бар.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие - 1 год с момента продажи изделия потребителю (конечному покупателю). Гарантийный срок подтверждается оригиналом заполненного гарантийного талона и/или документами по продаже изделия, а также данной инструкцией по эксплуатации.

Условием бесплатного гарантийного обслуживания изделия является его бережная эксплуатация в соответствии с регламентированными изготовителем техническими характеристиками и соблюдение потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа изделия. Дефекты изделия, которые появились в течение гарантийного срока по вине изготовителя, будут устранены по гарантии специализированными сервисными центрами после проведения соответствующей проверки причины возникновения неисправности.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате самостоятельной разборки и ремонта, полученные в результате неправильной транспортировки, хранения, монтажа, удара или падения (механические повреждения), а также нарушения эксплуатационных технических характеристик, установленных изготовителем.

Изготовитель и Продавец не несет ответственность за ущерб, причиненный потребителю в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на периодическое обслуживание, установку, настройку и демонтаж изделия.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется потребителем.

ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № | Наименование | Количество |
|---|--|------------|
| 1 | Реле давления | 1 |
| 2 | Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон | 1 |
| 3 | Тара упаковочная | 1 |

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____ **от**
Изготовитель: «ZHENJIANG DONGBANG INTERNATIONAL CO., LTD». Адрес: 16 Dongbang international business tower, №288, Jiefang road Zhenjiang, Jiangsu, China (Китай).

Произведено под контролем и для компании ООО «ДЖИЛЕКС».
Импортер: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия, Московская область,
г. Подольск, ул. Индустриальная (Клиновский пр.), дом 9,
+7 (499) 400-55-55, www.jelex.ru

Не подлежит обязательной сертификации.

Редакция 1.2/21/D
Техническая консультация:
тел: +7 (499) 400-55-55 доб: 48-10, 48-11; www.jelex.ru

Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РДМ - 5 ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

www.jelex.ru

ЗАВОД НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Г. ПОДОЛЬСК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку! Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания и распечатайте в топоне.

Срок службы:

- Бытовые электронасосы (кроме дренажных, фекальных насосов) - 5 лет;
- Дренажные и фекальные насосы - 3 года;
- Электропривод насос КАЧАН 20/60 - 2,5 года;
- Гидроаккумуляторы - 5 лет;
- Расширительные баки - 5 лет;
- Системы КРАБ и КРАБ-1 - 5 лет;
- Оголовки скважинные - 10 лет;
- Корпусы для картриджного фильтра - 5 лет;
- КРОТ Гидроаккумулятор - 10 лет;
- Системы автозапуска волноснабжения - 5 лет;
- Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 10 лет;
- Комплект автоматики дома «КАД» - 5 лет;
- Гидроаккумуляторы «Баки» - 5 лет;
- Базовое решение «автоматика БРП» - 5 лет;
- АдAPTER котловезный «АК» - 10 лет;
- Крышка скважинной КС - 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации:

- Бытовые электронасосы (кроме дренажных, фекальных насосов) - 3 года;
- Дренажные и фекальные насосы - 1 год;
- КРОТ Гидроаккумулятор - 2 года;
- Системы автозапуска волноснабжения - 3 года;
- Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 5 лет;
- Комплект автоматики дома «КАД» - 2 года;
- Базовое решение «автоматика БРП» - 2 года;
- АдAPTER котловезный «АК» - 5 лет;
- Крышка скважинной КС - 3 года.

Наименование оборудования «_____»
Дата продажи «_____» / _____ / _____
Подпись продавца _____ / _____ (ФИО)

М. П.
Наименование оборудования «_____»
Дата продажи «_____» / _____ / _____
Подпись продавца _____ / _____ (ФИО)

Внимание!
Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подпись продавца и печати торгующей организацией НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Адреса всех сервисных центров сммотрите на нашем сайте www.jelex.ru
Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травмы, связанные с эксплуатацией изделия.
Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.
В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине завода-изготовителя, в период гарантийного срока, и после его истечения, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр, авторизованный «Джилекс», для его ремонта и/или замены дефектных деталей.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН «ДЖИЛЕКС»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

