



Перед первым использованием оборудования внимательно прочтайте настояще руководство по эксплуатации.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с приобретением комнатного датчика температуры Thermex. Настоящее Руководство распространяется на комнатные терmostаты Thermex Cube (далее по тексту датчик, термостат, прибор, устройство, оборудование).

1. Комплект поставки

Термостат комнатный – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

2. Указание мер безопасности

Чтобы обеспечить безопасность работы оборудования, исключить получение травмы и предотвратить порчу имущества, соблюдайте нижеуказанные меры безопасности.

Запрещается:

- Держать вблизи прибора легко воспламеняющиеся материалы.
- Оставлять прибор рядом с горячими предметами.
- Использовать прибор детям и лицам с ограниченной дееспособностью.
- Использовать прибор в каких-либо других целях, кроме прямого назначения.
- Использовать коррозионное моющее средство при очистке прибора.
- Устанавливать прибор в ванной комнате, на открытом воздухе и в любом другом месте, где он может намокнуть. Устройство не должно устанавливаться вблизи электромагнитной печи, микроволновой печи и другого прибора с электромагнитным излучением.

3. Основные технические характеристики

| Модель | Cube Wi-Fi |
|--|----------------------|
| Артикул | 511 951 |
| Частота | 2,4 ГГц |
| Элементы питания | 3*AA |
| Индикатор заряда батарейки | + |
| Рабочий диапазон температуры | -10°C ~ +55°C |
| Рабочий диапазон влажности | 0% ~ 100% RH |
| Размеры | 64 x 64 x 28 мм |
| Зона анализа воздуха при использовании в помещении | до 20 м ² |

4. Конструкция термостата



5. Эксплуатация изделия

Установите в корпус термостата батарейки согласно инструкции.

Запуск устройства



5.1. Установка термостата

Разместите термостат в помещении, в котором требуется измерять влажность и температуру. Убедитесь, что датчики для анализа воздуха не перекрыты.

Возможные варианты размещения термостата:

Вариант 1
закрепить в стене шурупом, прибор повесить на шуруп.



Вариант 2
разместить прибор в удобном месте.

5.2. Подключение к Wi-Fi сети

1. Включите роутер и комнатный термостат.
2. Убедитесь, что индикатор Wi-Fi на термостате мигает либо нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течении 5–10 сек., когда икона Wi-Fi начнет мигать, отпустите кнопку перезагрузки для настройки сети, которая будет доступна в течении 60 сек., всё это время икона Wi-Fi будет равномерно мигать. Для отмены настройки сети зажмите кнопку перезагрузки более 10 сек.



Внимание: При перемещении устройства между локациями со значительными отличиями температуры и влажности (помещение/улица), термостату требуется около 20 минут на распознавание новых параметров и анализа температуры и влажности.

Если икона пропала на дисплее – значит подключение не удалось или отменено. Если икона Wi-Fi не мигает и видна, значит подключение к сети произошло успешно.

3. Скачайте приложение Thermex Home и установите его.



4. Запустите на персональном планшете или смартфоне приложение Thermex Home и действуйте согласно инструкциям в приложении для добавления устройства.

6. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение техники осуществляется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:



Необходимо
стать защищены
груда от
воздействия
влаги



Хрупкость
груда,
условие
осторожного
обращения



Рекомендованный
температурный
диапазон хранения
груда от -20°C
до +60°C

7. Гарантия изготовителя

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, конструкцию и характеристики оборудования без предварительного уведомления, без ухудшения рабочих характеристик продукции. Изготовитель устанавливает срок гарантии на комнатный термостат 1 год. Срок гарантии исчисляется с даты продажи термостата.

При отсутствии или исправлении даты продажи штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска оборудования, указанной на идентификационной табличке на корпусе прибора. Претензии в период гарантийного срока принимаются при наличии данного Руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе устройства. При нарушении данных требований, гарантийные обязательства Производителя прекращаются:

- выполнять меры безопасности и правила установки, подключения и эксплуатации, изложенные в данном Руководстве по эксплуатации;
 - исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа оборудования;
 - использовать оборудование только по назначению, предусмотренному производителем.
- Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации. На претензии по внешнему виду гарантия изготовителя не распространяется.

Отметка о продаже

Модель _____ Серийный № _____

Дата продажи «_____» 20 ____ г.

Фирма-продавец _____

Подпись представителя фирмы-продавца _____

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя: _____ МП _____