

Сиденье для унитаза пластмассовое

СУ 79.06.90 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде.
Установка сиденья на унитазе см. на обороте.



420

459

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356



Комплект поставки

Сиденье в сборе -	1 шт.
Кронштейн -	2 шт.
Микролифт -	2 шт.
Болт -	2 шт.
Подкладка -	2 шт.
Шайба -	2 шт.
Гайка быстросъемная -	2 шт.

Производитель -

АО "Уклад" Россия, 180010,

г. Псков ул. Розы Люксембург 50

тел. (8112) 94-33-05, факс (8112) 94-33-32

www.uklad.net



Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или тряпкой с нейтральным моющим раствором. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать abrasive средства, в составе которых входят абразивы, кислоты/щелочи - содержащие вещества, органические растворители.

Гарантийный срок, при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА

Инструкция по установке сиденья

1. Установить микролифты в сиденье



2. Установить кронштейны в сборе с подкладками на микролифты.



3. Установить болты в кронштейны



Шляпка болта эксцентрична, поэтому позволяет устанавливать сиденье на унитазах с разным межосевым расстоянием С = 158; 160; 162 мм (Вид А см. на обороте)

Внимание !!! Во избежание поломки изделия не проводите сильных резких перемещений сиденья и крышки из горизонтального положения в вертикальное и обратно.